

Vini**box**
MODEM ROUTEUR WI-FI



INTERNET



TÉLÉPHONIE IP



v052014

CONTENU DE LA BOITE



1 1 guide d'installation

2 1 modem/routeur Wi-Fi

3 1 Adaptateur secteur 220V

4 1 adaptateur téléphonique/filtre ADSL (Prise en «T»)

5 1 câble Ethernet (RJ45)

6 1 câble ADSL (RJ11)

ASSUREZ-VOUS QUE LA VINIBOX
EST CORRECTEMENT CONNECTÉE À INTERNET

Auto-configuration du service d'Accès Internet

La Vinibox s'auto-configure pour le service d'Accès Internet. Sans renseigner vos identifiants de connexion Vini, vous pouvez naviguer sur Internet 5 à 15 minutes après le branchement de la Vinibox (selon consignes du présent guide d'installation rapide).

Comment sait-on si l'auto-configuration du service d'Accès Internet a fonctionné correctement ?

Après avoir raccordé votre Vinibox à la prise téléphonique ou à l'ONT et après avoir connecté avec succès votre ordinateur à la Vinibox, au bout de 5 à 15 minutes, vous pouvez naviguer sur Internet et les voyants à l'avant de la Vinibox se présentent ainsi :

VOYANT	COULEUR	ETAT
Power	Vert	Allumé
Ethernet	Vert	Allumé
USB	Vert ou Eteint (1)	Allumé ou Eteint
Wireless	Vert	Allumé ou Clignotant
Voice	Vert ou Eteint (2)	Allumé ou Clignotant
Broadband	Vert	Allumé
Internet	Vert	Allumé ou Clignotant
TV	Vert ou Eteint (3)	Allumé ou Eteint
Upgrade	Vert ou Eteint (4)	Allumé ou Eteint
WPS	Vert ou Eteint (5)	Allumé ou Eteint

- (1) Aucun périphérique connecté aux ports USB
(2) Téléphonie sur Vinibox hors service
(3) Aucun boîtier décodeur connecté
(4) Aucune mise à niveau du logiciel en cours
(5) Aucun client WPS connecté

Si au contraire, vous n'arrivez pas à naviguer sur Internet, par exemple sur <http://www.vini.pf/>, l'auto-configuration automatique du service d'Accès Internet a échoué.

Que doit-on faire si l'auto-configuration du service d'Accès Internet a échoué ?

Il suffit de procéder à la configuration manuelle en vous connectant sur l'interface Web de la Vinibox :

- Ouvrez votre navigateur Internet et saisissez dans le champ adresse (URL) : **<http://192.168.1.254>** puis appuyez sur **Entrée**. Ceci ouvre la page d'accueil de l'interface Web de la Vinibox.
- Saisissez le nom d'utilisateur (par défaut : **vini**) et le mot de passe (par défaut : **vini**) puis cliquez sur **OK**.
- Rendez-vous dans Accueil et cliquez sur **Déconnecter**. Cliquez ensuite sur le lien **Internet**.
- Renseignez les identifiants de connexion de votre contrat internet (Login d'accès, Mot de passe) puis cliquez sur **Connecter**.
- Tentez à nouveau de naviguer sur Internet. Votre configuration manuelle a fonctionné si vous arrivez à naviguer sur Internet.



Si la navigation Internet reste impossible, contactez le service Clients Vini au 39 50 (du lundi au jeudi de 7h30 à 17h30, le vendredi de 7h30 à 17h00 et le samedi de 8h00 à 12h00).

CONSEIL N°2

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE TÉLÉPHONE ET LA VINIBOX
SONT CORRECTEMENT CONFIGURÉS POUR LE SERVICE
DE TÉLÉPHONIE SUR VINIBOX

Auto-configuration du service de Téléphonie sur Vinibox

La Vinibox s'auto-configure pour le service de Téléphonie Vinibox, 5 à 15 minutes après son branchement (selon consignes du présent guide d'installation rapide). Avant de passer tout appel depuis votre ligne Vinibox, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :

Condition 1 : votre téléphone est correctement branché à l'arrière de la Vinibox sur l'un des ports verts **Téléphonie**.

Condition 2 : le voyant « **Voice** » à l'avant de la Vinibox est allumé et vert.

Comment brancher votre téléphone à la Vinibox ?

- Branchez votre/vos téléphone(s) traditionnel(s), votre station de base DECT sur le(s) port(s) vert(s) **Téléphonie** situé(s) à l'arrière de votre Vinibox.
- Assurez-vous que votre Vinibox est raccordée à la prise téléphonique murale ou à l'ONT conformément aux consignes précisées dans ce guide d'installation (Voir au verso **Point 1 – Raccordement**).

Comment sait-on si le service de Téléphonie sur Vinibox est opérationnel et qu'on peut commencer à l'utiliser ?

- Vérifiez que le voyant « **Voice** » à l'avant de la Vinibox est allumé et vert.
- Testez votre ligne Vinibox avec son numéro 49 9X XX XX (mentionné sur votre contrat) :
 - Appel sortant : le n° affiché sur l'écran de téléphone du destinataire de votre appel correspond à votre n° Vinibox 49 9X XX XX.
 - Appel entrant : vous êtes joignable sur votre n° Vinibox 49 9X XX XX figurant sur votre contrat.

Que doit-on faire si l'auto-configuration du service de Téléphonie Vinibox n'a pas fonctionné correctement ?

Si le voyant « **Voice** » à l'avant de la Vinibox n'est ni allumé, ni vert, contactez le service Clients Vini au 39 50 (du lundi au jeudi de 7h30 à 17h30, le vendredi de 7h30 à 17h00 et le samedi de 8h00 à 12h00).

SACHEZ INTERPRÉTER LES VOYANTS DE LA VINIBOX

Sur la face avant de la Vinibox, vous pouvez voir 10 voyants vous indiquant l'état de votre dispositif.

VOYANT	COULEUR	ETAT	DESCRIPTION
Power	Vert	Allumé	Appareil sous tension, fonctionnement normal
		Clignotant	Programme de mise à jour actif
	Rouge	Allumé	Appareil sous tension, indiquant un dysfonctionnement du périphérique
		Allumé	Autotest du programme de mise à jour
	Orange	Clignotant	Programme de mise à jour actif
Ethernet	Vert	Allumé	Périphérique réseau connecté au commutateur Ethernet
		Clignotant	Périphérique réseau connecté au commutateur Ethernet, réception/envoi de données en cours
	Eteint		Pas de connexion Ethernet au réseau local
USB	Vert	Allumé	Périphérique(s) connecté(s) au port USB de la Vinibox
		Eteint	Aucun périphérique connecté au port USB de la Vinibox
Wireless	Vert	Allumé	Aucune activité sans fil détectée
			Niveau de sécurité : cryptage WPA -> cryptage par défaut
		Clignotant	Activité sans fil détectée
			Niveau de sécurité : cryptage WPA -> cryptage par défaut
	Orange	Allumé	Aucune activité sans fil détectée
			Niveau de sécurité : cryptage WEP
		Clignotant	Activité sans fil détectée
			Niveau de sécurité : cryptage WEP
	Rouge	Allumé	Aucune activité sans fil détectée
			Niveau de sécurité : réseau Wi-Fi ouvert -> aucune sécurité
		Clignotant	Activité sans fil détectée
			Niveau de sécurité : réseau Wi-Fi ouvert -> aucune sécurité
Voice	Vert	Allumé	Téléphonie sur Vinibox en service
		Clignotant	Activité Téléphonie sur Vinibox détectée
	Eteint		Téléphonie sur Vinibox hors service
Broadband	Vert	Allumé	Ligne DSL synchronisée
		Clignotant	Synchronisation de la ligne DSL en attente
	Eteint		Pas de synchronisation de la ligne DSL
Internet	Vert	Allumé	Connectivité Internet OK. Aucune activité Internet détectée
		Clignotant	Connectivité Internet OK. Activité Internet détectée
	Rouge	Allumé	Echec de configuration de la connexion Internet
		Eteint	Aucune connexion Internet
TV	Vert	Allumé	Boîtier décodeur connecté à la Vinibox
		Clignotant	Boîtier décodeur inconnu connecté à la Vinibox
	Eteint		Aucun boîtier décodeur connecté à la Vinibox
Upgrade	Bleu	Allumé	Mise à jour du logiciel de la Vinibox en cours
		Eteint	Aucune mise à jour logicielle de la Vinibox en cours
WPS	Vert	Allumé	Périphérique inscrit avec succès via WPS
	Orange	Clignotant	Inscription WPS en cours
	Rouge	Clignotant	Une erreur s'est produite

CONSEIL N°4

GARDEZ UN TÉLÉPHONE BRANCHÉ SUR VOTRE LIGNE TÉLÉPHONIQUE OPT
(PRISE MURALE, ONT)

Pourquoi garder un téléphone sur la ligne OPT alors que j'ai déjà branché un téléphone sur ma Vinibox ?

Le service de Téléphonie sur Vinibox achemine uniquement :

- vos appels locaux passés depuis votre ligne Vinibox vers un abonné mobile ou vers un abonné fixe OPT (RTC) ;
- vos appels internationaux passés depuis votre ligne Vinibox vers l'international sur un fixe ou un mobile (liste exhaustive sur www.vini.pf).

Ne sont pas acheminés par le service de Téléphonie sur Vinibox :

- les appels vers les services d'urgence (SMUR 15, POLICE 17, POMPIERS 18 etc.) ;
- les appels vers les numéros spéciaux ou numéros courts (service Audiotel, Kiosque, etc.).

Pour pouvoir passer ce type d'appels, nous vous recommandons de maintenir un téléphone branché sur votre ligne OPT.

Comment brancher le téléphone sur la ligne téléphonique OPT ?

Raccordement ADSL

Un filtre ADSL (fourni avec la Vinibox) doit être posé entre votre prise téléphonique et votre téléphone traditionnel (RTC).



Raccordement Fibre

Votre téléphone doit être branché directement sur le port PSTN de l'ONT.



Tous les appels passés depuis votre ligne Vinibox (49 9X XX XX) seront facturés aux tarifs Vinibox.
Tous les appels passés depuis votre ligne OPT via le téléphone traditionnel (RTC) seront facturés aux tarifs OPT.

Si après avoir suivi les conseils précédents, vous rencontrez encore des difficultés à utiliser la Vinibox, notre service Clients reste à votre disposition au 39 50 (du lundi au jeudi de 7h30 à 17h30, le vendredi de 7h30 à 17h00 et le samedi de 8h00 à 12h00).

BRANCHEMENTS ADSL DE LA VINIBOX

ETAPE 1
Connectez votre Vinibox
à votre ligne téléphonique.



ETAPE 2
Branchez la Vinibox
sur le secteur.

ETAPE 3
Patientez entre
5 et 15 minutes.




CONNECTEZ-VOUS EN ETHERNET



BRANCHEMENTS FIBRE DE LA VINIBOX

ETAPE 1
Connectez votre Vinibox
à votre boîtier ONT.



ETAPE 2
Branchez la Vinibox
sur le secteur.

ETAPE 3
Patientez entre
5 et 15 minutes.




REGARDEZ LA TV SUR IP*




* Offre disponible pour les clients ayant souscrit à la TV sur IP.
Fonctionne avec le décodeur TV Vinibox mis à disposition par Vini.

CONNECTEZ-VOUS EN WI-FI



CONNECTIQUE VINIBOX



- A 2 ports verts Téléphonie (FXS) RJ11
- B Port noir PSTN (FXO) RJ11 (pour option future)
- C Port gris ligne xDSL
- D Port rouge Ethernet WAN 10/100/1000 Base T pour branchement Fibre Optique
- E 4 ports jaunes Ethernet LAN 10/100 Base T
- F Bouton « Reset » (appui long de 7 secondes)
- G Prise d'alimentation électrique
- H Interrupteur marche /arrêt
- I Port USB 2.0
- J Port USB 2.0 latéral
- K Bouton latéral de couplage Wi-Fi en WPS

- L Bouton Eco*
- M Identifiants (SSID)** et mot de passe Wi-Fi (Wireless Key) configuré par défaut
- N Adresse MAC du port xDSL



* Le bouton ECO vous permet de désactiver le point d'accès sans fil, ce qui peut être utile lorsque vous n'avez pas connecté de périphérique au point d'accès sans fil. Vous pouvez ainsi économiser l'énergie que la Vinibox consommerait pour le point d'accès sans fil.
** Nom du réseau Wi-Fi.